Модель VG278HR

ЖК-монитор

Руководство пользователя



Содержание

Уведомления ..... **iii**

Сведения по безопасности ..... **iv**

Уход и очистка ..... **v**

1.1 Добро пожаловать! **1-1**

1.2 Комплект поставки **1-1**

1.3 Знакомство с монитором **1-2**

1.3.1 Вид спереди 1-2

1.3.2 Вид сзади 1-4

1.3.3 Функция GamePlus 1-5

1.3.4 Использование виртуальных 3D-эффектов 1-6

1.3.5 Использование беспроводных 3D-очков 1-7

2.1 Сборка подставки монитора **2-1**

2.2 Регулировка положения монитора **2-2**

2.3 Снятие стойки (для установки настенного крепления VESA) **2-3**

3.1 Элементы управления экранного меню **3-1**

3.1.1 Настройка параметров 3-1

3.1.2 Описание функций экранного меню 3-2

3.2 Технические характеристики **3-7**

3.3 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы) **3-9**

3.4 Список поддерживаемых режимов **3-10**

© ASUSTeK COMPUTER INC., 2012 г. Все права защищены.

Никакая часть данного руководства, включая содержащуюся в нем информацию об устройствах и программном обеспечении, не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в системе поиска информации или переведена на какой-либо язык в любой форме и любыми способами, за исключением случаев резервного копирования покупателем устройствам, без письменного разрешения компании ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Гарантийные обязательства и право на обслуживание перестают действовать в случае: (1) ремонта, модификации или изменения устройства без письменного разрешения компании ASUS или (2) уничтожения или отсутствия серийного номера.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОГО РОДА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УБЫТКИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ЛИБО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ УСТРОЙСТВЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ЛЮБОГО РОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТРОЙСТВАХ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Наименования устройств и названия компаний, упоминающиеся в данном руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми марками или объектами авторского права соответствующих компаний и используются исключительно для идентификации или пояснений, а также для выгоды владельцев, без намерения нарушить их права.

Уведомления

Уведомления о соответствии стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При использовании устройства должны быть соблюдены следующие два условия:

- данное устройство не создает вредные помехи и
- Данное устройство должно выдерживать внешние помехи, включая такие, которые могут нарушить нормальную работу устройства.

Это устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям к устройствам класса B (Class B) в соответствии с Частью 15 требований FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредных помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять электромагнитные волны и при нарушении инструкций производителя по установке или эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи Даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантируется отсутствие помех в каком-то определенном случае. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- изменить ориентацию или перенести в другое место приемную антенну;
- увеличить расстояние между приемником и устройством;
- подключить оборудование и приемник в сетевые розетки разных цепей;
- обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Являясь партнером альянса Energy Star®, наша компания установила, что это устройство соответствует рекомендациям Energy Star® по энергосбережению.

Заявление о соответствии стандартам Канадского департамента по коммуникациям

Данное цифровое устройство не превышает пределов для цифровых устройств класса B по радиошумовым помехам, установленных Положениями по радиоинтерференции Канадского департамента по коммуникациям.

Это цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Сведения по безопасности

- Перед подключением монитора внимательно ознакомьтесь со всей входящей в комплект документацией.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не открывайте корпус монитора. Детали внутри корпуса монитора находятся под высоким напряжением, воздействие которого может привести к серьезным травмам.
- При повреждении блока питания не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.
- Перед использованием устройства убедитесь в правильном подключении всех кабелей и в том, что шнуры питания не повреждены. Если какие-либо компоненты повреждены, немедленно свяжитесь с продавцом.
- Щели и отверстия на обратной стороне корпуса предназначены для вентиляции. Не блокируйте эти отверстия. Не размещайте это устройство рядом или над батареей или другим источником тепла при отсутствии надлежащей вентиляции.
- Это устройство необходимо эксплуатировать при параметрах электропитания, указанных на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компанией-поставщиком электроэнергии.
- Используйте вилку шнура питания, соответствующую местным стандартам.
- Не перегружайте разветвители и удлинители кабеля питания. Перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Избегайте воздействия на устройства пыли, влажности и чрезмерно высокой или низкой температуры. Не размещайте монитор в местах, где он может намокнуть. Разместите монитор на ровной устойчивой поверхности.
- Отключайте устройство во время грозы и в случаях, когда оно не используется длительное время. Это предотвратит повреждение монитора при перепадах напряжения.
- Не допускайте попадания предметов и жидкостей в отверстия на корпусе монитора.
- Для обеспечения надлежащей работы при подключении к ПК мониторы допускается использовать только с компьютерами, гнезда питания которых сконфигурированы для подключения к сети 100-240 В.
- При наличии технических проблем с монитором обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.

- К установленной рядом с оборудованием электрической розетке необходимо обеспечить свободный доступ.

Уход и очистка

- Перед поднятием и перемещением монитора рекомендуется отключить кабели и шнур питания. При поднятии монитора следуйте рекомендациям. При поднятии или переноске удерживайте монитор за края. Не поднимайте монитор за подставку или шнур.
- Очистка. Выключите монитор и отсоедините кабель питания. Очистите поверхность монитора мягкой, не царапающей поверхность тканью. Устойчивое загрязнение можно удалить тканью, смоченной в мягком очистителе.
- Не используйте очистители, содержащие спирт или ацетон. Используйте средства для очистки ЖК-экранов. Никогда не распыляйте очиститель непосредственно на экран, он может попасть внутрь и вызвать поражение электротоком.

Следующие симптомы не являются признаком неисправности:

- При первом включении экран может мерцать вследствие особенностей флуоресцентной подсветки. Для устранения мерцания выключите и вновь включите выключатель питания.
- Может наблюдаться неоднородность яркости экрана в зависимости от используемого фонового рисунка рабочего стола.
- При длительном отображении статического изображения после его смены может наблюдаться остаточное изображение. Этот эффект постепенно исчезнет; можно также выключить монитор на длительное время.
- Если экран темный, мигает или не показывает изображение, обратитесь к продавцу или в сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь отремонтировать монитор самостоятельно!

Условные обозначения, используемые в этом руководстве

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сведения, предупреждающие получение травм при выполнении различных задач.

ВНИМАНИЕ. Сведения, предупреждающие повреждение оборудование при выполнении различных задач.

ВАЖНО. Инструкции, которым НЕОБХОДИМО следовать при выполнении различных задач.

ПРИМЕЧАНИЕ. Советы и дополнительные сведения, помогающие выполнить задачу.

Источники дополнительных сведений

Дополнительные сведения и обновления ПО можно получить из следующих источников.

1. **Веб-сайты ASUS**
   Веб-сайты ASUS содержат последние сведения об оборудовании и ПО ASUS. См. **http://www.asus.com**

2. **Дополнительная документация**
   Комплект поставки может включать дополнительную документацию, предоставляемую продавцом. Эта документация не входит в стандартный комплект поставки.

1.1 Добро пожаловать!

Благодарим вас за приобретение ЖК-монитора ASUS® !

Новейшая модель ЖК-монитора ASUS снабжена широким экраном с ярким, четким изображением и набором функций, повышающих удобство просмотра и использования монитора.

Благодаря этим возможностям обеспечивается удобство и прекрасное качество изображения на мониторе!

1.2 Комплект поставки

Проверьте наличие в упаковке следующих принадлежностей:

- ✓ ЖК-монитор
- ✓ Кабель питания
- ✓ Кабель VGA
- ✓ Кабель DVI (двухканальный)
- ✓ Аудиокабель 3,5 мм
- ✓ Очки NVIDIA® 3D Vision™
- ✓ Компакт-диск поддержки
- ✓ Демо-DVD
- ✓ Краткое руководство
- ✓ Гарантийный талон

Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к продавцу.

1.3 Знакомство с монитором

1.3.1 Вид спереди



1. Кнопка
   - Кнопка GamePlus. Кнопкой ▼ выберите нужную функцию, и кнопкой MENU подтвердите выбор.
2. Кнопка
   - Автоматично настройване на образа до неговата оптимална позиция, честота и фаза чрез продължително натискане на този бутон за 2-4 секунди (само за VGA режим).
   - Използвайте този бутон за бързо превключване между шестте видео режима ((Scenery Mode (Режим Природа), Standard Mode (Стандартен режим), Theater Mode (Режим Кино), Game Mode (Режим Игри), Night View Mode (Режим Нощни снимки) и sRGB Mode (sRGB режим)) с технологията SPLENDID™ Video Intelligence. Излезте от екранното меню или се върнете в предходното меню докато екранното меню е активно.

При активации функции 3D настройка параметров Splendid, контрастность и яркость временно недоступна.

3. Кнопка / ▼.
   - Уменьшение значения параметра выбранной функции или переход к следующим функциям.
   - Кнопка уровня громкости
4. Кнопка **MENU**.
   - Вход/выбор выделенной функции (значка) в экранном меню.
   - Выход из режима экранного меню.
5. Кнопка ☼/▲.
   - Увеличение значения параметра выделенной функции или переход к предыдущей функции.
   - Изменение яркости
6. Кнопка выбора входа.
   - Данной кнопкой выбирается источник входного сигнала.
7. Кнопка питания/Индикатор питания.
   - Для включения или выключения монитора нажмите эту кнопку.
   - Описание цветов индикатора питания приведено в таблице ниже.

Состояние	Описание
Синий	ВКЛ.
Желтый	Режим ожидания
ВЫКЛ.	ВЫКЛ.

1.3.2 Вид сзади



Разъемы на задней панели

1. Гнездо замка Kensington.
2. Разъем кабеля питания переменного тока подключение кабеля питания.
3. Разъем VGA: 15-контактный разъем для подключения к разъему VGA компьютера.
4. Разъем DVI: 24-контактный разъем для подключения цифрового сигнала DVI-D с ПК (поддержка NVIDIA® 3D Vision™).

Функция 3D поддерживается только с портами HDMI-IN и DVI.

5. Вход HDMI-IN: Разъем для подключение HDMI-совместимого устройства (поддержка NVIDIA® 3D Vision™ и Blu-ray 3D).
6. Вход аудио ПК: Разъем стерео 3,5 мм для подключения звукового сигнала с ПК.
7. Разъем для наушников: Разъем стерео 3,5 мм для подключения наушников.

1.3.3 Функция GamePlus

Функция GamePlus предоставляет набор инструментов для организации пользователем более удобной игровой обстановки в различных типах компьютерных игр. Например, функция Aimpoint (Прицел) специально разработана для игроков-новичков, желающих играть в игры-стрелялки типа Стрельба от первого лица (FPS).

Для активации функции GamePlus:

1. Нажмите кнопку GamePlus.
2. Кнопкой ▼ выберите функцию Aimpoint (Прицел) или Timer (Таймер).
3. Кнопкой MENU подтвердите выбор функции, и нажмите S / A чтобы вернуться, закрыть меню или выйти из экранного меню о меню.

Главное меню GamePlus	GamePlus - Прицел
GamePlus - Таймер	**GamePlus - Таймер - Положение**

1.3.4 Использование виртуальных 3D-эффектов

Данный 3D Vision ЖК-монитор поддерживает синхронизацию с ПК до разрешения 1920x1080 с частотой обновления 120 Гц.

Для достижения объемного эффекта присутствия с помощью виртуальных 3D-эффектов потребуется комплект NVIDIA® 3D Vision™ , совместимая графическая карта NVIDIA-GPU и компьютер с установленной операционной системой Microsoft® Windows® Vista или Windows® 7. Подробная информация представлена на веб-сайте NVIDIA (http://www.nvidia.com/).



Поддерживаемые через порт HDMI форматы 3D-изображения - "**Frame Packing (Упаковка кадров)**", "**Side by Side(Half) (Рядом, половина)**" и "**Top-and-Bottom (Сверху и внизу)**". Режимы синхронизации представлены в Разделе 3.4.

Подключение кабеля DVI (Dual link) или HDMI

Подключите кабель DVI (двухканальный) или кабель HDMI к монитору и компьютеру. Кабель HDMI следует использовать только в том случае, если в компьютере установлена HDMI-совместимая графическая карта (встроенная или установленная вручную).

Для использования режима 3D Vision HDMI-кабель следует подключать должным образом к монитору и HDMI-совместимой графической карте.

1.3.5 Использование беспроводных 3D-очков

Перед использованием зарябите батарею очков:

Подключите один разъем USB-кабеля к ПК или ноутбуку, оборудованному разъемом USB, а другой в гнездо микро-USB на очках.



Кнопка включения/выключения:

Нажмите кнопку включения/выключения для включения или выключения 3D-очков. С помощью индикаторов можно проверить состояние встроенной батареи:

- Зеленый: Батарея полностью заряжена.
- Красный: Батарея разряжена, требуется подзарядка.
- Индикаторы не горят: Батарея полностью разряжена, требуется немедленная зарядка.



2.1 Сборка подставки монитора

Для сборки подставки монитора выполните следующие действия.

1. Закрепите стойку на подставке.
2. Заверните винты для крепления стойки к подставке. Винты легко закручиваются пальцами.
3. Извлеките из стойки фиксатор высоты.



НИКОГДА не извлекайте фиксатор высоты ДО установки монитора в вертикальное положение на ровной и чистой поверхности (на столе).



2.2 Регулировка положения монитора

- Для оптимального обзора установите монитор таким образом, чтобы видеть весь экран, затем установите угол, устраивающий вас больше всего.
- Удерживайте подставку при изменении угла наклона монитора, чтобы не опрокинуть его.
- Диапазон изменения наклона от -5˚ до +15˚, поворот слева-направо 150˚, высоту монитора установите примерно 100 мм.





При регулировке угла просмотра монитор может слегка раскачиваться.

2.3 Снятие стойки (для установки настенного крепления VESA)

Стойка монитора снимается при использовании настенного крепления VESA.

Снятие стойки:

1. Отключите шнур питания и кабели сигнала.
2. Опустите монитор на минимальную высоту и вставьте фиксатор высоты.
3. Осторожно уложите монитор экраном вниз на ровную и чистую поверхность (стол).
4. С помощью отвертки отверните четыре винта крепления стойки, затем снимите стойку с монитора.

- Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью, чтобы предотвратить повреждение экрана монитора.
- При отворачивании винтов удерживайте стойку.

- Комплект настенного крепления VESA (100 x 100 мм) приобретается отдельно.
- Следует использовать только кронштейн для настенного крепления, соответствующий стандарту UL с минимальной весовой нагрузкой 33,2 кг (размер винтов: M4 x 10 мм).

3.1 Элементы управления экранного меню

3.1.1 Настройка параметров



1. Нажмите кнопку [MENU] для отображения экранного меню.
2. Для перехода к нужным параметрам используйте кнопки [☼/▲] или [🔊 / ▼]. Для выделения и активации нужной функции нажмите кнопку [MENU]. Если у выбранной функции имеется подменю, снова используйте кнопки [☼/▲ и 🔊 / ▼] для перехода по пунктам подменю. Для выделения и активации нужной функции подменю нажмите кнопку [MENU].
3. Кнопками [☼/▲] или [🔊 / ▼] измените параметры выбранной функции.
4. Для выхода из экранного меню нажмите кнопку [S]. Повторите шаги 2 и 3 для настройки другого параметра.

3.1.2 Описание функций экранного меню

1. Splendid

Данная функция включает шесть подфункций, которые можно выбрать по своему усмотрению. Для каждого режима имеется функция Сброс, позволяющая вернуться к исходным значениям.



- **Пейзажный режим**. Данный режим лучше всего подходит для просмотра фотографий с использованием технологии SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Стандартный режим**. Данный режим лучше всего подходит для редактирования документов с использованием технологии SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Театральный режим**. Данный режим лучше всего подходит для просмотра фильмов с использованием технологии SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Игровой режим**. Данный режим лучше всего подходит для игр с использованием технологии SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Ночной режим**. Данный режим лучше всего подходит для просмотра фильмов или игр со слабо освещенными сценами с использованием технологии SPLENDID™ Video Enhancement.
- **Режим sRGB**. Совместимость с цветовой палитрой sRGB. Режим sRGB лучше всего подходит для редактирования документов.

- В стандартном режиме параметры “Насыщенность” и “ASCR” пользователю недоступны.
- В других режима функция “sRGB” пользователю недоступна.

2. Цвет

Меню настройки цветовых характеристик.



- **Яркость**. Диапазон значений от **0** до **100**. Активировать данную функцию можно кнопкой ☼/▲.
- **Контрастность**. Диапазон значений от **0** до **100**.
- **Насыщенность**: Диапазон значений от **0** до **100**.
- **Цветовая температура**: Четыре цветовых режима: “**Холодный**”, “**Обычный**”, “**Теплый**” и “**ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ**”.

В режиме настройки цветовой температуры “Пользовательская” насыщенность цветов R (красный), G (зеленый) и B (синий) может быть установлена пользователем в диапазоне значений от 0 до 100.

- **Тон кожи**: Три режима, включая “**Красноватый**”, “**Естественный**” и “**Желтоватый**”.
- **Smart View**: обеспечивает чистоту изображения при наклоне экрана.
- **NVIDIA® Lightboost™**: При подключении входного 3D-сигнала данная функция позволяет регулировать освещенность. Кнопками [☼/▲] или [🔊/▼] измените параметр.



3. Изображ.

Меню настройки параметров изображения.



- **Резкость**: Настройка резкости изображения. Диапазон значений от **0** до **100**.
- **Trace Free**: Уменьшение времени отклика. Диапазон значений от **0** до **100**.
- **Формат экрана**. Выбор формата изображения “**4:3**”, “**Полный экран**” или “**OverScan”**. (Режим “**OverScan**” доступен только с входным сигналом HDMI.)
- **ASCR**: Включение/выключение функции ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio). (Доступна только в режимах **Пейзажный**, **Театральный**, **Игровой** и **Ночной**.)
- **Выбор режима 3D** (только для входного сигнала HDMI в формате 720P, 1080i, 1080P):
  - **По умолчанию**: 2D-режим.
  - **Вертикальная стереопара 3D**: обработка 3D-изображения в формате вертикальной стереопары.
  - **Горизонтальная стереопара 3D (половина экрана)**: обработка 3D-изображения в формате горизонтальной стереопары (половина экрана).
- **Положение**: Настройка положения изображения по горизонтали и вертикали. Диапазон значений от **0** до **100**. (Доступно только для режима VGA.)
- **Фокусировка**. Снижение уровня помех изображения, проявляющихся в виде горизонтальных и вертикальных линий, путем раздельной настройки значений Phase (Фаза) и Clock (Синхронизация). Диапазон значений от **0** до **100**. (Доступно только для режима VGA.)

- В параметре “Фаза” настраивается фаза сигнала синхронизации пикселов. При неправильной настройке фазы на экране отображаются помехи в виде горизонтальных полос.
- Синхронизация (частота пикселов) определяет число пикселов, просканированных при одном горизонтальном проходе. При неправильной установке частоты на экране отображаются помехи в виде вертикальных полос, а также нарушаются пропорции изображения.

4. Выбор Входа

Выбор источника входного сигнала “**VGA**”, “**DVI**” или “**HDMI**”.



Функция “Автопоиск” поддерживается только с источниками VGA и DVI.

5. Настройка системы

Настройка системных параметров.





- **Splendid Demo Mode**: Расщепление экрана на два окна для сравнения режимов Splendid. (Доступна только в режимах **Пейзажный**, **Театральный**, **Игровой** и **Ночной.**)
- **Громкость**. Регулировка уровня выходного сигнала на громкоговоритель или наушники. Диапазон значений от **0** до **100**.
- **IR-режим 3D.** Выбор выходной мощности встроенного ИК-передатчика. Выберите "**Элемент ЛВС**" при использовании нескольких ИК-передатчиков для предотвращения взаимных помех. Выберите "**Совмест. с устр. польз.**" для увеличения радиуса действия передатчика.
- **ECO Mode:** Включение режима ECO для энергосбережения. (Определенные уровни серого могут не различаться в режиме ECO. Их яркость ниже, чем при установке коэффициента контрастности равным 100.)
- **Настройка меню**:
  - **Полож. По Горизон. / Полож. По Вертик.**: Настройка положения экранного меню по горизонтали и вертикали от **0** до **100**.
  - **Время Отобр. Меню**: Настройка времени отображения экранного меню от **10** до **120** секунд.
  - **DDC/CI**: Включение или отключение функции DDC/CI.
  - **Прозрачность**.: Регулировка прозрачности фона экранного меню от полностью непрозрачного до полностью прозрачного.
- **Язык**.: Вы можете выбрать один из 10 языков "**Английский**" , "**Французский**", "**Немецкий**", "**Испанский**", "**Итальянский**", **голландский**", "**Русский**", "**Традиционный китайский**", "**Упрощенный китайский**" или "**Японский**".
- **Информация**.: Просмотр сведений о мониторе.
- **Весь Сброс**: Для восстановления настроек по умолчанию выберите "**Да**".

3.2 Технические характеристики

Тип панели	TFT LCD
Размер матрицы	27 дюймов, широкоэкранный формат (68,6 см)
Цветовая насыщенность (NTSC)	72% (sRGB)
Исходное разрешение	1920 x 1080 (до 144 Гц)
Full HD 1080P	Да
Шаг пиксела	0,311 мм
Яркость (тип.)	300 кд/м^2
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Функция ASUS Smart Contrast Ratio.	50 000 000:1 (с включенной функцией ASCR)
Угол обзора (гор./верт.) CR≧10	170° (Г) /160° (В)
Число цветов	16,7 млн.
Время отклика	2 мс (серый-серый)
Технология Trace Free	Да
SPLENDID™ Video Enhancement	Да
Выбор SPLENDID™	6 предустановленных видеорежимов (кнопкой быстрого вызова)
Выбор тона кожи	3 режима
Выбор цветовой температуры	4 режима
HDCP	Да
Стереодинамики	3 Вт x 2 стерео, RMS
Кнопка автонастройки	Да
Кнопка настройки яркости	Да
Кнопка настройки уровня громкости	Да
Кнопка выбора источника сигнала	Да
Вход ПК	Двухканальный DVI-D(с поддержкой NVIDIA 3D Vision), D-Sub
Аудиовход ПК	Да (мини-разъем 3,5 мм)
Вход видео	HDMI 1.4 (с поддержкой Blu-ray 3D)
Вход аудио AVInput	HDMI 1.4
Гнездо для подключения наушников	Да (мини-разъем 3,5 мм)
Цвет корпуса	Черный
Индикатор питания	Синий (включено) / Желтый (режим ожидания)

Наклон	+15˚ ~ -5˚
Поворот	+150˚ ~ -150˚
Регулировка высоты	100 мм
Крепление VESA:	100 x 100 мм
Замок Kensington	Да
Входное напряжение	Пер. ток:100–240 В
Потребляемая мощность	Рабочий режим: Не более 50 Вт Energy Star: Не более 37,25 Вт Режим ожидания: Не более 1 Вт (тип.) При выключенном питании: Не более 1 Вт
Рабочая температура	От 0˚C до +35˚C
Температура (не рабочая)	От -20˚C до +60˚C
Размеры (Ш x В x Г)	548,75 x 414,19 x 201 мм (устройства) 711 x 540 x 227 мм (в упаковке)
Вес (прибл.)	8,3 кг (нетто); 12,1 кг (брутто)
Соответствие нормам и стандартам	Energy Star®, ErP, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS, PSB, RoHS, WEEE, Windows 7 WHQL

*Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

3.3 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)

Проблема	Возможное решение
Индикатор питания не горит	• Нажмите кнопку ⏻, чтобы убедиться, что монитор включен. • Проверьте правильность подсоединения шнура питания к монитору и розетке сети электропитания.
Индикатор питания светится желтым, изображение на экране отсутствует	• Убедитесь, что монитор и компьютер включены. • Убедитесь, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру. • Проверьте разъемы кабеля и убедитесь, что их контакты не загнуты. • Подключите компьютер к другому монитору, чтобы убедиться в том, что компьютер работает правильно.
Изображение на экране слишком светлое или слишком темное	• Настройте контрастность и яркость с помощью экранного меню.
Изображение на экране трясется или на нем имеются волнообразные искажения	• Убедитесь, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру. • Уберите электрические устройства, которые могут вызывать помехи.
Изображение имеет дефекты цвета (белый цвет не выглядит белым)	• Проверьте разъемы кабеля и убедитесь, что их контакты не загнуты. • Из экранного меню выполните сброс всех настроек. • Настройте параметры цветопередачи R/G/B или параметр Color Temperature (Цветовой режим).
Функция 3D не работает должным образом	• Входной источник должен быть DVI (двухканальный) или HDMI, кабель должен быть подключен. DVI (одноканальный) и VGA не поддерживают функцию 3D. • Сигнал DVI: Разрешение экрана должно быть 1920x1080 при частоте обновления 120 Гц, 110 Гц или 100 Гц. Сигнал DVI: Графическая карта или DVD-плеер должны поддерживать стандарт HDMI 1.4. • Убедитесь, что питание 3D-очков включено. Зарядите батарею беспроводных очков, если она разряжена. • На компьютере должна быть установлена операционная система Microsoft® Windows Vista или Windows 7, а также драйверы NVIDIA 3D. • Подробную информацию о системных требованиях, инструкции по настройке и поддерживаемых компьютерных играх см. на веб-сайте NVIDIA (http://www.nvidia.com/).

3.4 Список поддерживаемых режимов

Разрешение	Частота обновления	Строчная синхронизация
640x480	60 Гц	31,469 кГц
640x480	67 Гц	35 кГц
640x480	75 Гц	37,5 кГц
720x400	70 Гц	31,469 кГц
720x400	85 Гц	37,927 кГц
800x600	56 Гц	35,156 кГц
800x600	60 Гц	37,879 кГц
800x600	72 Гц	48,077 кГц
800x600	75 Гц	46,875 кГц
832x624	75 Гц	49,725 кГц
848x480	60 Гц	31,02 кГц
1024x768	60 Гц	48,363 кГц
1024x768	70 Гц	56,476 кГц
1024x768	75 Гц	60,023 кГц
1152x864	75 Гц	67,5 кГц
1280x960	60 Гц	60 кГц
1280x1024	60 Гц	63,981 кГц
1280x1024	75 Гц	79,976 кГц
1440x900	60 Гц	55,935 кГц
1440x900	75 Гц	70,635 кГц
1680x1050	60 Гц	65,29 кГц
1920x1080	60 Гц	67,5 кГц
1280x720	60 Гц	44,444 кГц
1280x720	60 Гц	44,772 кГц
1280x720	75 Гц	56,456 кГц
1280x768	60 Гц	47,396 кГц
1280x800	60 Гц	49,306 кГц
1280x800	60 Гц	49,702 кГц
1280x800	75 Гц	62,795 кГц
1366x768	60 Гц	47,712 кГц
1440x900	60 Гц	55,469 кГц
1680x1050	60 Гц	64,674 кГц
1920x1080	60 Гц	66,587 кГц

Разрешение	Частота обновления	Строчная синхронизация
1920x1080* (DVI)	100 Гц	113,3 кГц(2D) / 113,8 кГц (3D)
1920x1080* (DVI)	110 Гц	125,1 кГц (2D) / 125,7 кГц (3D)
1920x1080* (DVI)	120 Гц	137,2 кГц (2D/3D)
1920x1080* (DVI)	144 Гц	158,11 кГц (2D)
640x480P (HDMI)	59,94 / 60 Гц	31,469 кГц / 31,5 кГц
720x480P (HDMI)	59,94 / 60 Гц	31,469 кГц / 31,5 кГц
720x576P (HDMI)	50 Гц	31,25 кГц
1280x720P (HDMI)	50 Гц	37,5 кГц
1280x720P (HDMI)	59,94 / 60 Гц	44,955 кГц / 45 кГц
1440x480P (HDMI)	59,94 / 60 Гц	31,469 кГц / 31,5 кГц
1440x576P (HDMI)	50 Гц	31,25 кГц
1920x1080i (HDMI)	50 Гц	28,125 кГц
1920x1080i (HDMI)	59,94 / 60 Гц	33,716 кГц / 33,75 кГц
1920x1080P (HDMI)	50 Гц	56,25 кГц
1920x1080P (HDMI)	59,94 / 60 Гц	67,433 кГц / 67,5 кГц

Режимы отображения 3D, режимы первичной синхронизации (только для входа HDMI)

Разрешение	Формат 3D Video	Строчная синхронизация
1280x720P, 50 Гц	Упаковка кадров Рядом (половина)	37,5 кГц
1280x720P, 59,94 / 60 Гц	Сверху и снизу	44,955 кГц
1920x1080i, 50 Гц	Рядом (половина)	28,125 кГц
1920x1080i, 59,94 / 60 Гц	Сверху и снизу	33,716 кГц/ 33,75 кГц
1920x1080P, 50 Гц	Рядом (половина)	56,25 кГц
1920x1080P, 59,94 /60 Гц	Сверху и снизу	67,433 кГц/ 67,5 кГц
1920x1080P, 23,98 /24 Гц	Упаковка кадров Рядом (половина) Сверху и снизу	67,433 кГц/ 67,5 кГц

Примечание: выберите один из временных режимов «*» для активации функции 3D или 144Hz с совместимой графической картой на базе NVIDIA-GPU через двухканальное DVI кабельное соединение.